

刈谷市総合文化センター 小ホール DIMMER表

DIM.	負荷名称
1	Bor.上下 1
2	Bor.上下 2
3	Bor.上下 3
4	Bor.上下 4
↑切替/キャットウォーク3	
5	Bor. 中 1
6	Bor. 中 2
7	Bor. 中 3
8	Bor. 中 4
↑切替/キャットウォーク5	
9	1sus 1/天反①
10	2/ ②
11	3/ ③
12	4/ ④
13	5/ ⑤
14	6/ ⑥
↑切替	
15	1sus 7
16	1sus 8
17	1sus 9
18	1sus 10
19	1sus 11
20	1sus 12
21	2sus 1
22	2sus 2
23	2sus 3
24	2sus 4
25	2sus 5
26	2sus 6
27	2sus 7
28	2sus 8
29	2sus 9
30	2sus 10
31	2sus 11
32	2sus 12

DIM.	負荷名称
33	UH 上 1
34	UH 上 2
35	UH 上 3
36	UH 上 4
37	UH 下 1
38	UH 下 2
39	UH 下 3
40	UH 下 4
41	LH 1
42	LH 2
43	LH 3
44	LH 4
45	Fr 上 ①
46	Fr 上 ②
47	Fr 上 ③
48	Fr 上 ④
49	Fr 上 ⑤
50	Fr 上 ⑥
51	Fr 下 ①
52	Fr 下 ②
53	Fr 下 ③
54	Fr 下 ④
55	Fr 下 ⑤
56	Fr 下 ⑥
57	PS 1
58	PS 2
59	PS 3
60	PS 4
61	PS 5
62	PS 6
63	PS 7
64	PS 8

DIM.	負荷名称
65	1CL ①
66	1CL ②
67	1CL ③ / ◎
68	1CL ④ / ◎
69	1CL ⑤
70	1CL ⑥
71	1CL ⑦
72	1CL ⑧
73	1CL ⑨ / ◎
74	1CL ⑩ / ◎
75	1CL ⑪
76	1CL ⑫
77	2CL ①
78	2CL ②
79	2CL ③
80	2CL ④
81	2CL ⑤
82	2CL ⑥
83	2CL ⑦
84	2CL ⑧
85	FC /Foot 1
86	FC /Foot 2
87	FC /Foot 3
88	FC /Foot 4
89	FC 前 上 1
90	FC 前 上 2
91	FC 前 下 1
92	FC 前 下 2
93	FC 上 1
94	FC 上 2
95	FC 上 3
96	FC 上 4
97	FC 上 5
98	FC 上 6
99	FC 下 1
100	FC 下 2
101	FC 下 3
102	FC 下 4
103	FC 下 5
104	FC 下 6

DIM.	負荷名称
105	FC 60A 上
106	FC 60A 下
107	客席WC 1
108	客席WC 2
109	天井照明 1
110	天井照明 2
111	天井照明 3
112	天井照明 4
113	天井照明 5
114	天井照明 6
115	天井照明 7
116	天井照明 8
117	天井照明 9
118	天井照明 10
119	天井照明 11
120	天井照明 12
121	前室 1F
122	前室 2F
123	蛍光灯1客電上
124	蛍光灯2客電下
125	蛍光灯3 2F 上
126	蛍光灯4 2F 下
131	2CLセンター 上
132	2CLセンター 上
134	2CLセンター 下
135	2CLセンター 下

↑ 移動調光ユニット

